

## Rutine for bruk av flishugger:

- Flishuggeren brukes på eget ansvar.
- Alle som benytter maskinen må ha lest og følge [bruksanvisningen](#), være over 18 år og ha nødvendig sikkerhetsutstyr (hørselvern, briller og hansker).
- Dersom du ønsker å benytte flishuggeren legger du inn en melding om dette på Vollen Vel sin facebookside. Om to ønsker å bruke den samtidig, avtaler disse seg imellom.
- Flishuggeren hentes på stien på vei inn til Eriksen-hytta. Hvis man står i krysset med Gjensidige-skiltet og går mot sjøen, er det første sti inn til venstre.
- Flishuggeren fraktes dit den skal benyttes, og settes tilbake til sin faste plass etter bruk. Kutteren skal ikke benyttes på lagringsplassen.
- Utstyr til fliskutteren (bensin (Oktan 92 blyfri), verktøy, vernebriller og olje (SAE 10W-30 eller SAE 15W-40) oppbevares sammen med maskinen.
- Sørg alltid for at flishuggeren står på en flat, stabil overflate når den brukes.
- Sjekk alltid oljenivå før start.
- Gjør deg kjent med hvor nødknappen er.
- Fliskutteren kan kutte stammer opp til 10cm i diameter. Sidekvist med diameter over 3cm skal fjernes fra stammen, og kuttes opp separat.
- Helt ferske trær og løvverk tetter lettere knivkammeret, ideelt å vente noen uker etter hogst om man kan.
- Setter noe seg fast, må maskinen alltid stoppes før man fjerner det.
- Stikk aldri hendene inn i maskinen, bruk en pinne. Knivene er svært skarpe.
- Dersom maskina stopper fordi noe setter seg fast, må innholdet fjernes slik at den er i samme stand som da den ble hentet.
- Rør ikke utkasteren på maskinen når den er i bruk, eller umiddelbart etter bruk, da den kan være meget varm.
- Hvis man ikke leser bruksanvisningen og maskinen får en skade som opplagt skyldes feil/uvøren bruk (f. eks at stein eller metall kommer ned i materen og ødelegger knivene), må reparasjonskostnaden dekkes av bruker.
- Den som har brukt kverna sørger for påfyll av bensin.
- Presenningen skal settes på etter bruk.
- Ved problemer, kontakt styret ved Kjersti D. Urnes (41463446)